



Zdalne sterowanie

VideoMate Vista/MCE K200

Instrukcja obsługi.

Podstawowe informacje.

- Zamień swój komputer z systemem Vista Premium / Ultimate lub MCE 2005 w kompletne centrum multimedialne ze zdalnym sterowaniem.
- Certyfikowany przez Microsoft pilot do Vista / MCE pozwala w pełni sterować oglądaniem i nagrywaniem TV (jeśli posiadasz kartę TV i sterowniki do Visty), odtwarzaniem DVD i plików wideo, słuchaniem radia FM, przeglądaniem zdjęć i odtwarzaniem muzyki.
- Odbiornik zdalnego sterowania podłączany przez port USB.
- Załączone oprogramowanie enkodera MPEG-2 (certyfikowane przez Microsoft) wspiera programowo karty TV bez kodera sprzętowego (Analogowe TV i DVB-T) pozwalając na korzystanie z nich w systemach media center.
- Użytkownicy tunerów TV Compro i Media Center mogą korzystać z jednego wspólnego pilota.

Zawartość opakowania.

- Pilot VideoMate Vista / MCE.
- Odbiornik zdalnego sterowania na USB.
- CD ze sterownikiem i enkoderem MPEG-2 dla Vista / MCE.
- 2 baterie AAA.
- Instrukcja.
- Nakładka na klawiaturę

Wymagania systemowe.

- Windows Vista Premium / Ultimate lub MCE 2005.
- Jeden wolny port USB 1.1 lub 2.0.
- Oglądanie i nagrywanie TV wymaga karty telewizyjnej posiadającej sterowniki Vista x86 / x64, obsługującej PCI audio (sprawdź w specyfikacji karty TV).

No.	Compro DTV 4	Compro FM 2	MCE
0-9	Klawisze numeryczne	Pamięci stacji	Klawisze numeryczne
10	Wyłączanie	Wyłączanie	Wyłączanie
11	Wideo (MCE)	Wideo (MCE)	Wideo (MCE)
12	Radio (MCE)	Radio (MCE)	Radio (MCE)
13	Muzyka (MCE)	Muzyka (MCE)	Muzyka (MCE)
14	Zdjęcia, obrazy (MCE)	Zdjęcia, obrazy (MCE)	Zdjęcia, obrazy (MCE)
15	Nagrania z TV (MCE)	Nagrania z TV (MCE)	Nagrania z TV (MCE)
16	Przewodnik MCE	Przewodnik MCE	Przewodnik MCE
17	TV „na żywo” (MCE)	TV „na żywo” (MCE)	TV „na żywo” (MCE)
18	Menu DVD (MCE)	Menu DVD (MCE)	Menu DVD (MCE)
19	Timer (Sleep)	Timer (Sleep)	Wyczyść
20	Strzałka w górę lub Mono / Stereo / SAP	Strzałka w górę	Strzałka w górę
21	Powtórka lub zmiana formatu TV	Skanowanie kanałów (w dół)	Strzałka w lewo
22	Strzałka w dół lub zdjęcie z ekranu	Strzałka w dół	Strzałka w dół
23	Do przodu w funkcji Timeshift	Skanowanie kanałów (w górę)	Strzałka w prawo
24	OK.	Lista odtwarzania	OK
25	EPG (tylko USA)	Pomoc on-line	Powrót
26	Media Center	Media Center	Media Center
27	Zoom In/Out	Max/Min	Więcej
28	Głośniej	Głośniej	Głośniej
29	Ciszej	Ciszej	Ciszej
30	Wyciszenie / Mute	Wyciszenie / Mute	Wyciszenie / Mute
31	Kanał w górę	Kanał w górę	Kanał w górę
32	Kanał w dół	Kanał w dół	Kanał w dół
33	Nagrywanie	Nagrywanie	Nagrywanie
34	Stop / TV „na żywo”	Stop / TV „na żywo”	Stop / TV „na żywo”
35	Powtórz / Cofnij	Cofnij	Cofnij
36	Timeshift Play / Pauza	Odtwarzanie / Pauza	Odtwarzanie / Pauza
37	Zaawansowane / Szybko w przód	Szybko w przód	Szybko w tył
38	Poprzedni kanał	Poprzedni kanał	Skok do tyłu

39	Play lista	Play lista	Enter
40	Change scale of screen	-----	Skok do przodu
41	-----	Częstotliwość FM	-----
42	Przegląd kanałów	-----	-----
43	Język napisów	-----	Czerwony
44	ComproDVD	ComproDVD	Zielony
45	ComproDTV	ComproDTV	Żółty
46	ComproFM	ComproFM	Niebieski
47	Ustawienia	Ustawienia	Teletgazeta wł/wył

Rozwiązywanie problemów.

Dlaczego pilot nie działa ?

1. Sprawdź, czy baterie w pilocie są dobre i prawidłowo zainstalowane.
2. Sprawdź, czy odbiornik jest podłączony do portu USB i czy system zainstalował do niego sterownik (w menadżerze urządzeń).
3. Sprawdź, czy coś nie zasłania odbiornika zdalnego sterowania, czy w okolicy nie ma urządzeń emitujących promieniowanie podczerwone mogące zakłócić pracę odbiornika i czy w sąsiedztwie odbiornika nie ma przewodów elektrycznych.

Dlaczego karta TV nie działa w Media Center?

Karta tunera TV musi posiadać zainstalowane sterowniki do Vista x86 / x64 oraz musi obsługiwać PCI Audio dla systemu Vista. Proszę to sprawdzić w specyfikacji tunera TV lub u jego dostawcy.

W systemie Media Center 2005 niezbędny jest certyfikowany enkoder MPEG-2 dedykowany do twojej karty TV dla Media Center lub enkoder sprzętowy na karcie. Zestaw K100 nie zawiera tego oprogramowania – kontaktuj się z producentem / dostawcą tunera TV (np. przez stronę internetową).

W trosce o wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne i zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych, „...produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne” nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne i umieszczane w pojemnikach przeznaczonych na tego typu śmieci. Producenci i dystrybutorzy takich urządzeń są zobowiązani do ich odbierania w momencie, gdy te produkty zostaną wycofane z użycia. Dowiedz się gdzie znajduje się odpowiedni punkt zbiorczy, gdy twoje urządzenie będzie już wycofywane z użycia.



Copyright © 2001-2008. Compro Technology, Inc. No part of this document may be copied or reproduced in any form or by any means without the prior written consent of Compro Technology, Inc.

Compro Technology, Inc. Tel. +886 2 2918 0169, Fax +886 2 2915 2389
4/F, No.12, Alley 6, Lane 45, Pao Shin Road Hsintein City, Taipei, Taiwan.
www.comprousa.com

P/N: 3GA0310389