

Karta przechwytyjąca audio / wideo VideoMate C200 USB.

Skrócona instrukcja instalacji.

VideoMate C200 to karta z interfejsem USB 2.0, umożliwiającą przechwytywanie obrazu i dźwięku z analogowych źródeł zewnętrznych. Można do niej podłączyć magnetowid VHS, kamerę VHS, Video-8, odtwarzacz DVD, konsolę do gier i inne podobne urządzenia z analogowym wyjściem obrazu i dźwięku. Po prostu podłączasz C200 do portu USB w swoim komputerze stacjonarnym lub laptopie i przegrywasz na twardy dysk archiwalne kasety VHS lub rejestrujesz obraz na żywo z kamery.

Załączone oprogramowanie Ulead VideoStudio 11 SE oraz Ulead DVD MovieFactory 5.5 SE pozwala edytować nagrany materiał, montować własne filmy i tworzyć płyty DVD gotowe do odtwarzania w komputerze jak i w stacjonarnych odtwarzaczach DVD.

-- Informacje na temat obsługi załączonych programów należy poszukiwać na stronach wsparcia technicznego producenta oprogramowania. --

Wymagania systemowe.

- Procesor Pentium 4 1.8 GHz lub lepszy.
- Karta graficzna obsługująca DirectDraw oraz DirectX 9.0.
- Karta dźwiękowa (może być zintegrowana z płytą główną).
- Pamięć: 512 MB lub 1GB (w zależności od konfiguracji systemu).
- CD-ROM do instalacji oprogramowania.
- System operacyjny Windows XP SP2, Vista x86/x64

Instalacja oprogramowania.

Krok 1. Włóż kartę przechwytyjącą VideoMate C200 do portu USB i uruchom komputer.

Krok 2. Po załadowaniu systemu Windows wykryje nowe urządzenie i uruchomi kreatora dodawania nowego sprzętu. Proszę go zamknąć naciskając „Anuluj” lub Esc.

Krok 3. Włóż płytę instalacyjną CD do czytnika. Jeśli jest aktywna opcja „Autostart CD”, program instalacyjny uruchomi się automatycznie. Jeśli nie, należy ręcznie uruchomić program „setup.exe” z głównego katalogu płyty CD.

Krok 4. Podczas instalacji naciskaj odpowiednio „Dalej” lub „Kontynuuj”, aby zainstalować wszystkie składniki oprogramowania.

Krok 5. Na zakończenie naciśnij „Zakończ” lub „Finish” . Komputer zostanie uruchomiony ponownie.

Krok 6. Po zainstalowaniu sterowników do karty C200, należy zainstalować dołączone oprogramowanie firmy Ulaed umożliwiające przechwytywanie i obróbkę wideo.

Podłączanie VideoMate C200 USB.



Złącze		Opis
Audio Input – wejście dźwięku	Audio Input (L) - kanał lewy	Wejścia służące do podłączenia sygnału dźwięku ze źródła zewnętrznego: magnetowidu, odtwarzacza DVD, kamery wideo, konsoli do gier.
	Audio Input (R) – kanał prawy	
Video Input - wejście wizji	Wejście kompozytowe	Wejścia służące do podłączenia sygnału wizji ze źródła zewnętrznego: magnetowidu, odtwarzacza DVD, kamery wideo, konsoli do gier.
	Wejście S-Video	

W magnetowidzie, odtwarzaczu DVD czy kamerze należy wykorzystywać gniazda oznaczone jako wyjścia, czyli Audio OUT, Video OUT.

Jeśli posiadasz sprzęt wyposażony jedynie w gniazdo SCART (Eurozłącze), musisz zaopatrzyć się w kabel - przejściówkę Euro OUT (wyjście) -> 3 x Cinch (wizja + 2 x fonia).

W trosce o wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne i zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych, „...produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne” nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne i umieszczane w pojemnikach przeznaczonych na tego typu śmieci. Producenci i dystrybutorzy takich urządzeń są zobowiązani do ich odbierania w momencie, gdy te produkty zostaną wycofane z użycia. Dowiedz się gdzie znajduje się odpowiedni punkt zbiorczy, gdy twoje urządzenie będzie już wycofywane z użycia.



P/N: 3GA0310383